
HITACHI

Model Modèle Modelo M 12VC • M 12SC KM 12VC • KM 12SC Router Toupie Fresadora



29321 - M12SC

22389 - KM12SC 29820 - KM12VC

SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTION MANUAL

⚠ WARNING

IMPROPER OR UNSAFE use of this power tool can result in death or serious bodily injury!

This manual contains important information about product safety. Please read and understand this manual BEFORE operating the power tool. Please keep this manual available for other users and owners before they use the power tool. This manual should be stored in safe place.

INSTRUCTIONS DE SECURITE ET MODE D'EMPLOI

⚠ AVERTISSEMENT

Une utilisation **INCORRECTE OU DANGEREUSE** de cet outil motorisé peut entraîner la mort ou de sérieuses blessures corporelles!

Ce mode d'emploi contient d'importantes informations à propos de la sécurité de ce produit. Prière de lire et de comprendre ce mode d'emploi AVANT d'utiliser l'outil motorisé. Garder ce mode d'emploi à la disponibilité des autres utilisateurs et propriétaires avant qu'ils utilisent l'outil motorisé. Ce mode d'emploi doit être conservé dans un endroit sûr.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

¡La utilización **INAPROPIADA O PELIGROSA** de esta herramienta eléctrica puede resultar en lesiones de gravedad o la muerte!

Este manual contiene información importante sobre la seguridad del producto. Lea y comprenda este manual ANTES de utilizar la herramienta eléctrica. Guarde este manual para que puedan leerlo otras personas antes de utilizar la herramienta eléctrica. Este manual debe ser guardado en un lugar seguro.

RTD10000171AB

Hitachi Koki

	CON	TENTS —
English	CON	IENIS
	Page	Page
IMPORT	ANT SAFETY INFORMATION3	ASSEMBLY AND OPERATION9
MEANIN	NGS OF SIGNAL WORDS 3	APPLICATIONS9
		PRIOR TO OPERATION9
	4	INSTALLING AND REMOVING BITS 10
GENERA	AL SAFETY RULES 4	INSTALLING THE MOTOR HOUSING 11
SPECIFI	C SAFETY RULES AND SYMBOLS 5	HOW TO USE THE ROOTER 11
USE OF	EXTENSION CORD 7	
		MAINTENANCE AND INSPECTION 15
FUNCTION	IAL DESCRIPTION 8	ACCESSORIES 17
NAME (OF PARTS 8	STANDARD ACCESSORIES 17
SPECIFI	CATIONS 8	OPTIONAL ACCESSORIES 18
		PARTS LIST 53

	TABLE DES MATIERES					
Français	IADL	LDL	O WATILINES			
DE	J MATIONS IMPORTANTES SÉCURITÉ	Page 19	ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT	26		
D'A	CATION DES MOTS VERTISSEMENT		AVANT L'UTILISATIONINSTALLATION ET RETRAIT DE LA MECHE INSTALLATION DU CARTER MOTEUR	27		
REGLES	GENERALE DE SECURITE		UTILISATION DE LA TOUPIE ENTRETIEN ET INSPECTION			
ET	SYMBOLESTION D'UN CORDON DE RALLONG		ACCESSOIRES	34		
NOM D	ION FONCTIONNELLEES PARTIES	25	ACCESSOIRES STANDARDACCESSOIRES SUR OPTION			
SPECIFI	CATIONS	25	LISTE DES PIÈCES	53		

	ÍNDICE					
Español	IIVL					
SOI	Página IACIÓN IMPORTANTE BRE SEGURIDAD36 CADO DE LAS PALABRAS	MONTAJE Y OPERACIÓN				
DE SEGURIDA	SENALIZACIÓN	INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS BROCASINSTALACIÓN DE LA CARCASA				
NORMA ESF	IS GENERALES DE SEGURIDAD	DEL MOTORCÓMO USAR LA FRESADORA	45			
NOMEN	IÓN FUNCIONAL 42 ICLATURA 42 CATIONS 42	ACCESORIOSACCESORIOS ESTÁNDARACCESORIOS OPCIONALES	51 51			
		LISTA DE PIEZAS	53			

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Read and understand all of the safety precautions, warnings and operating instructions in the Instruction Manual before operating or maintaining this power tool.

Most accidents that result from power tool operation and maintenance are caused by the failure to observe basic safety rules or precautions. An accident can often be avoided by recognizing a potentially hazardous situation before it occurs, and by observing appropriate safety procedures.

Basic safety precautions are outlined in the "SAFETY" section of this Instruction Manual and in the sections which contain the operation and maintenance instructions.

Hazards that must be avoided to prevent bodily injury or machine damage are identified by WARNINGS on the power tool and in this Instruction Manual.

NEVER use this power tool in a manner that has not been specifically recommended by HITACHI.

MEANINGS OF SIGNAL WORDS

WARNING indicates a potentially hazardous situations which, if ignored, could result in death or serious injury.

CAUTION indicates a potentially hazardous situations which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or may cause machine damage.

NOTE emphasizes essential information.

SAFETY

GENERAL SAFETY RULES

WARNING: Read and understand all instructions.

Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Work Area

- (1) Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
- (2) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust of fumes.
- (3) Keep bystanders children, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical Safety

- (1) Grounded tools must be plugged into an outlet properly installed and grounded in accordance with all codes and ordinances. Never remove the grounding prong or modify the plug in any way. Do not use any adaptor plugs. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. If the tools should electrically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to carry electricity away from the user.
- (2) Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
- (3) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- (4) Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tools or pull the plug from a receptacle. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock.
- (5) When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord marked "W-A" or "W". These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock.

3. Personal Safety

- (1) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tires or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- (2) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- (3) Avoid accidental starting. Be sure switch is off before plugging in. Carrying tools with your finger on the switch or plugging in tools that have the switch on invites accidents.

- (4) Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
- (5) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.
- (6) Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.

4. Tool Use and Care

- (1) Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.
- (2) Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- (3) Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- (4) Disconnect the plug form the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
- (5) Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users.
- (6) Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools, with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- (7) Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
- (8) Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used with another tool.

5. Service

- (1) Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.
- (2) When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance Instruction may create a risk of electric shock or injury.

SPECIFIC SAFETY RULES AND SYMBOLS

- 1. Hold tools by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord.
 - Contact with a "live" wire will make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator.
- 2. ALWAYS wear ear protectors when using the tool for extended periods.



Prolonged exposure to high intensity noise can cause hearing loss.

English

- 3. Handle the bits very carefully.
- Check the bit carefully for cracks or damage before operation. Replace cracked or damaged bit immediately.
- Avoid cutting nails. Inspect for and remove all nails from the workpiece before operation.
- 6. Hold the tool firmly with both hands.
- 7. Keep hands away from rotating parts.
- 8. Make sure the bit is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
- Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or wobbling that could indicate improperly installed bit.
- 10. Be careful of the bit rotating direction and the feed direction.
- 11. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
- 12. Always switch off and wait for the bit to come to a complete stop before removing the tool from workpiece.
- 13. Do not touch the bit immediately after operation: it may be extremely hot and could burn your skin.
- 14. Always lead the power supply cord away from the tool towards the rear.
- 15. Never run the motor unit when it is not inserted in one of the router bases. The motor is not designed to be handheld.
- 16. After changing the bits or making any adjustments, make sure the collet nut and any other adjustment devices are securely tightened.

Loose adjustment device can unexpectedly shift, causing loss of control, loose rotating components will be violently thrown.

17. Definitions for symbols used on this tool

Vvolts
Hzhertz
Ano load speed
---/min ... revolutions per minute

---/min ... alternating or direct current

WARNING:

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paint.
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products.
- arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

USE OF EXTENSION CORD

Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw.

An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. Table shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord.

MINIMUM GAGE FOR CORD SETS

		Total Length of Cord in Feet (Meter)			
		0 – 25	26 – 50	51 – 100	101 – 150
		(0 - 7.6)	(7.9 – 15.2)	(15.5 – 30.5)	(30.8 - 45.7)
Ampere	Rating			AWG	
More	Not More				
Than	Than				
0 -	6	18	16	16	14
6 –	10	18	16	14	12
10 –	12	16	16	14	12
12 – 16		14	12	Not Reco	mmended

WARNING: Avoid electrical shock hazard. Never use this tool with a damaged or frayed electrical cord or extension cord.

Inspect all electrical cords regularly. Never use in or near water or in any environment where electric shock is possible.

SAVE THESE INSTRUCTIONS AND MAKE THEM AVAILABLE TO OTHER USERS AND OWNERS OF THIS TOOL!

FUNCTIONAL DESCRIPTION

NOTE:

The information contained in this Instruction Manual is designed to assist you in the safe operation and maintenance of the power tool.

NEVER operate, or attempt any maintenance on the tool unless you have first read and understood all safety instructions contained in this manual.

Some illustrations in this Instruction Manual may show details or attachments that differ from those on your own power tool.

NAME OF PARTS




Fig. 1

SPECIFICATIONS

Model	M12VC	M12SC	
Motor	Single Phase, Series Commutator Motor		
Power source	Single Phase 120V AC 60 Hz		
Collet chuck capacity	1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.35 mm)		
Current	11 A		
No-load speed	8000/min – 24000/min 24000/min		
Weight (with cord)	7.3 lbs (3.3 kg)		

ASSEMBLY AND OPERATION

APPLICATIONS

Woodworking jobs centered on grooving and beveling.
 For example, grooving beveling, cutting, copying, engraving, shape cutting, combinations and others.

PRIOR TO OPERATION

Power source

Ensure that the power source to be utilized conforms to the power source requirements specified on the product nameplate.

Power switch

Ensure that the switch is in the OFF position. If the plug is connected to a receptacle while the switch is in the ON position, the power tool will start operating immediately and can cause serious injury.

3. Extension cord

When the work area is far away from the power source, use an extension cord of sufficient thickness and rated capacity. The extension cord should be kept as short as practicable.



WARNING:

Damaged cord must be replaced or repaired.

4. Check the receptacle

If the receptacle only loosely accepts the plug, the receptacle must be repaired. Contact a licensed electrician to make appropriate repairs.

If such a fautly receptacle is used, it may cause overheating, resulting in a serious hazard.

5. Confirming condition of the environment

Confirm that the work site is placed under appropriate conditions conforming to prescribed precautions.

INSTALLING AND REMOVING BITS

WARNING: Be sure to switch power OFF and disconnect the plug from the receptacle to avoid serious trouble.

Installing bits

- Remove the motor housing from base as follows.
 - (a) Open the lever. (Fig. 2)
 - (b) While holding the base, turn the motor housing counterclockwise.
 - (c) Turn it until the pin in the base is disengaged from the groove in the motor housing. Lift the motor housing free from the base.
- (2) Clean and insert shank of bit into the collet chunk until shank bottoms, then back it out approximately 1/16" (approx. 2 mm).
- (3) With the bit inserted and 16 mm wrench holding the armature shaft, use the 23 mm wrench to firmly tighten the collet chuck in a clockwise direction (viewed from under the router). (Fig. 3)
- (4) When using the 1/4" diameter shank bit, replace the equipped collet chuck with the one for 1/4" diameter shank bit which is provided as the standard accessory.

CAUTION:

 Ensure that the collet chuck is firmly tightened after inserting a bit. Failure to do so will result in damage to the collet chuck.

2. Removing bits

When removing the bits, do so by following the steps for installing bits in reverse order.




Fig. 2




Fig. 3

INSTALLING THE MOTOR HOUSING

WARNING: Be sure to switch power OFF and disconnect the plug from the receptacle to avoid serious trouble.

- 1. Installing the motor housing
- (1) Open the lever.
- (2) While holding the base, insert the motor housing into the base aligning the pin with the groove in the base.
- (3) Confirm that the pin and the groove are aligning. Rotate the motor housing clockwise into the base.
- (4) Close the lock lever.




Fig. 4

CAUTION:

You should be able to clamp the locking lever without excessive force. Excessive force may damage the base. You should not be able to move the motor in the base when the lever is clamped. To adjust the lever's clamping force, open the locking lever and turn the knob nut in small increments. Turning the knob nut clockwise tightens the lever, while turning the knob nut counterclockwise loosens the lever.

HOW TO USE THE ROUTER


WARNING: Be sure to switch power OFF and disconnect the plug from the receptacle to avoid serious trouble.

- 1. Adjusting depth of cut
- (1) Place the tool on a flat wood surface.
- Open the lever and turn the motor housing until the bit just touches the flat surface. (Fig. 5)
- (3) Clamp the lever down until the point where a click can be felt. (Fig. 6)

NOTE:

The motor housing can be temporarily secured by clamping the lever (the motor housing does not slide down by its own weight).

If the motor housing slides down, make adjustments by tightening the knob nut. Turning the knob nut clockwise tightens the lever, while turning the knob nut counterclockwise loosens the lever.



Knob Nut
Lever

Fig. 6

- (4) While holding up the base slightly, turn the motor housing clockwise until the index line on the motor housing reaches the desired depth indicated on the scale ring. (Fig. 5)
- (5) Close the lever firmly.
- 2. Adjusting the rotation speed (Model M12VC only)

The M12VC have an electronic control system that allows stepless rpm changes. As shown in Fig. 7 dial position "1" is for minimum speed and position "6" for maximum speed.

3. Centering the template guide adapter

WARNING: Be sure to switch power OFF and disconnect the plug from the receptacle to avoid serious trouble.

- (1) Loosen the 2 template guide adapter screws, so that the template guide adapter can be moved. (Fig. 8)
- (2) Insert the centering gauge through the hole in the template guide adapter and into the collet chuck. (Fig. 9)
- (3) Tighten the collet chuck by hand.
- (4) Tighten the lever. (This aligns the center of the template guide adapter.)
- (5) Tighten the template guide adapter screws, and pull out the centering gauge.

4. Guiding the router

(1) Template guide (M12VC, M12SC: Optional accessorv)

Use the template guide when employing a template for producing a large quantitiy of identically shaped products. (Fig. 10)

As shown in Fig. 11, to install insert template guide in center hole in template guide adapter and secure in place with the lock nut.

A template is a profiling mold made of plywood or thin lumber. When making a template, pay particular attention to the matters cescribed blow and illustrated in Fig. 12.




Fig. 7







Fig. 8







Template

Guide Adapter

Guide

Template

When using the router along the interior plane of the template, the dimensions of the finished product will be less than the dimensions of the template by an amount equal to dimension "A", the difference between the radius of the template guide and the radius of the bit. The reverse is frue when using the router along the exterior of the template.

Secure the template to the workpiece. Feed the router in the manner that the template guide moves along the template as shown in Fig. 12.

- (2) Straight guide (optional accessory) Use straight guide for chamfering and groove cutting along the materials side.
- (1) Insert the guide bar into the hole in the bar holder, then lightly tighten the 2 wing bolts (A) on top of the bar holder.
- (2) Insert the guide bar into the hole in the base, then firmly tighten the 2 hex socket bolts (standard accessories).
- Make minute adjustments of the dimensions between the bit and the guide surface with the feed screw, then firmly tighten the 2 wing bolts (A) on top of the bar holder and the wing bolt (B) that secures the straight guide. (Fig.13)
- (4) As shown in Fig. 14, securely attach the bottom of the base to processed surface of the materials. Feed the router while keeping the guide plane on the surface of the materials.
- Cutting




Fig. 12






Fig. 14

WARNING:

- Wear eye protection when operating this tool.
- Keep your hands, face and other body parts away from the bits and any other rotating parts, while operating the tool.
- (1) The bit must be kept clear of the materials which are to be cut, when the power is being turned on. (Fig. 15)
- (2) Then turn the tool on and wait until the bit attains full speed.




Fig. 15

English

(3) The bit rotates clockwise (arrow direction indicated on the base). To obtain maximum conformance with the feed directions shown in Fig. 16.




Fig. 16

NOTE:

- Moving the tool forward fast may cause a poor quality of cut, or damage to the bit or motor. Moving the tool forward too slowly may burn and mar the cut. The proper feed rate will depend on the bit size, the kind of workpiece and depth of cut. Before beginning the cut on the actual workpiece, it is advisable to make a sample cut on a piece of scrap lumber. This will show exactly how the cut will look as well as enable you to check dimensions.
- Abnormalities and overloads will trigger the overload protector, and stop operation.
 Remove the load immediately, and turn the power off, then on. The rotation speed should return to normal.
- Do not use a power generator as the power source. It may cause the rotation speed to fluctuate.
- When using the straight guide, be sure to install it on the right side in the feed direction.
 This will help to keep it flush with the side of the workpiece.

MAINTENANCE AND INSPECTION

WARNING: Be sure to switch power OFF and disconnect the plug from the receptacle during maintenance and inspection.

1. Inspecting the screws

Regularly inspect all screws and ensure that they are fully tightened. Should any of the screws be loosened, retighten them immediately.

WARNING: Using this router with loosened screws is extremely dangerous.

Inspecting the carbon brushes (Fig. 17)
 The motor employs carbon brushes which are consumable parts. Replace the carbon brush with a new one when it becomes worn to its wear limit. Always keep carbon brushes clean and ensure that they slide freely within the brush holders.




Fig. 17

CAUTION: Using this router with a carbon brush which is worn in excess of the wear limit will damage the motor.

NOTE: Use HITACHI carbon brush No. 43 indicated in Fig. 17.

- 3. Replacing carbon brushes
 Remove the brush caps with a slotted
 screwdriver. The carbon brushes can then
 be easily removed. (Fig. 18)
- 4. Service and repairs All quality power tools will eventually require servicing or replacement of parts because of wear from normal use. To assure that only authorized replacement parts will be used, all service and repairs must be performed by a HITACHI AUTHORIZED SERVICE CENTER, ONLY.

5. Service parts list




Fig. 18

CAUTION: Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service Center.

This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance. In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

English

- 6. Service parts list
 - A: Item No.
 - B: Code No.
 - C: No. Used
 - D: Remarks

CAUTION: Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by an Hitachi Authorized Service Center.

This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance. In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

MODIFICATIONS:

Hitachi Power Tools are constantly being improved and modified to incorporate the latest technological advancements.

Accordingly, some parts (i.e. code numbers and/or design) may be changed without prior notice.

ACCESSORIES


WARNING: ALWAYS use Only authorized HITACHI replacement parts and accessories. NEVER use replacement parts or accessories which are not intended for use with this tool. Contact HITACHI if you are not sure whether it is safe to use a particular replacement part or accessory with your tool. The use of any other attachment or accessory can be dangerous and could cause injury or mechanical damage.

NOTE:

Accessories are subject to change without any obligation on the part of the HITACHI.

STANDARD ACCESSORIES

- Model M12VC, M12SC
- (1) 1/4" Collet Chuck (Code No. 323-293)
- (2) Template Guide Adapter (attaches to the router) (Code No. 323-272)
- (3) Centering Gauge (Code No. 323-296)
- (4) 16 mm Wrench (Code No. 323-294)
- (5) 23 mm Wrench (Code No. 323-295)
- Model KM12VC, KM12SC
- (1) 1/4" Collet Chuck (Code No. 323-293)
- (2) Template Guide Adapter (attaches to the router) (Code No. 323-272)
- (3) Centering Gauge (Code No. 323-296)
- (4) 16 mm Wrench (Code No. 323-294)
- (5) 23 mm Wrench (Code No. 323-295)
- (6) Large Hole Sub Base (Code No. 323-297)
- (7) Template Guide (Fig. 19)
- (8) Lock Nut (Code No. 323-305)
- (9) Chip Cover (Code No. 323-292)
- (10) Case (Code No. 323-358)





Code No.	А	В	С
323-298	1/4"	5/16"	5/32"
323-290	(6.5 mm)	(8 mm)	(4 mm)
202 200	9/32"	3/8"	5/16"
323-299	(7 mm)	(9.5 mm)	(8 mm)
202 202	11/32"	7/16"	5/32"
323-300	(8.7 mm)	(11.1 mm)	(4 mm)
222 201	13/32"	1/2"	5/16"
323-301	(10.3 mm)	(12.7 mm)	(8 mm)
202 202	17/32"	5/8"	9/16"
323-302	(13.5 mm)	(16 mm)	(14.3 mm)
202 202	21/32"	3/4"	9/16"
323-303	(16.6 mm)	(19.1 mm)	(14.3 mm)
222 204	5/8"	51/64"	9/16"
323-304	(16 mm)	(20.2 mm)	(14.3 mm)

Fig. 19

OPTIONAL ACCESSORIES sold separately

- (1) Straight Guide Set (Code No. 323-342)
 - 1) Bar Holder (Code No. 323-343)
 - 2Feed Screw (Code No. 956-793)
 - ③Wing Bolt (Code No. 301-806)
 - (4) Guide Bar (Code No. 323-345)
 - (5) Straight Guide (Code No. 323-344)





(2) Dust Collector Set (Code No. 323-346)



NOTE:

Specifications are subject to change without any obligation on the part of the HITACHI.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lire et comprendre toutes les précautions de sécurité, les avertissements et les instructions de fonctionnement dans ce mode d'emploi avant d'utiliser ou d'entretenir cet outil motorisé.

La plupart des accidents causés lors de l'utilisation ou de l'entretien de l'outil motorisé proviennent d'un non respect des règles ou précautions de base de sécurité. Un accident peut la plupart du temps être évité si l'on reconnaît une situation de danger potentiel avant qu'elle ne se produise, et en observant les procédures de sécurité appropriées.

Les précautions de base de sécurité sont mises en évidence dans la section "SECURITE" de ce mode d'emploi et dans les sections qui contiennent les instructions de fonctionnement et d'entretien.

Les dangers qui doivent être évités pour prévenir des blessures corporelles ou un endommagement de la machine sont identifiés par AVERTISSEMENTS sur l'outil motorisé et dans ce mode d'emploi.

NE JAMAIS utiliser cet outil motorisé d'une manière qui n'est pas spécifiquement recommandée par HITACHI.

SIGNIFICATION DES MOTS D'AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique des situations potentiellement dangereuses qui, si elles sont ignorées, pourraient entraîner la mort ou de sérieuses blessures.

PRECAUTION indique des situations dangereuses potentilles qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner de mineures et légères blessures ou endommager la machine.

REMARQUE met en relief des informations essentielles.

SECURITE

REGLES GENERALE DE SECURITE

AVERTISSEMENT: Lire et coxmprendre toutes les instructions.

Un non respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou de sérieuses blessures personnelles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. Zone de travail

- (1) Garder la zone de travail propre et bien éclairée. Les établis mal rangés et les zones sombres invitent aux accidents.
- (2) Ne pas utiliser les outils motorisés dans une atmosphère explosive, telle qu'en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils motorisés créent des étincelles qui risquent d'enflammer la poussière ou les vapeurs.
- (3) Tenir les spectateurs, les enfants et les visiteurs éloignés, lors de l'utilisation de l'outil motorisé. Une distraction peut faire perdre le contrôle de la machine.

2. Sécurité électrique

- (1) Brancher les outils mis à la terre dans une prise correctement installée et mise à la terre conformément aux codes et ordonnances. Ne jamais retirer la lame de terre ni modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs de fiche. Si l'on n'est pas sûr que la prise soit correctement mise à la terre, consulter un électricien qualifié. Si les outils présentent un mauvais fonctionnement électrique ou tombent en panne, la mise à la terre offre un chemin de faible résistance qui permet d'éloigner l'électricité de l'utilisateur.
- (2) Eviter tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que les canalisations, les radiateurs, les réchauds et les réfrigérateurs. Il y a un risque accru d'électrocution si son corps est mis à la terre.
- (3) Ne pas exposer les outils motorisés à la pluie ou à l'humidité. De l'eau pénétrant à l'intérieur de l'outil motorisé augmente le risque d'électrocution.
- (4) Ne pas maltraiter le cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser le cordon pour porter les outils ou tirer sur la fiche du réceptacle. Garder le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes coupantes ou des pièces en mouvement. Remplacer les cordons endommagés immédiatement. Des cordons endommagés augmentent le risque d'électrocution.
- (5) Lors de l'utilisation d'un outil motorisé, utiliser un cordon de rallonge extérieur marqué "W-A" ou "W". Ces cordons sont prévus pour une utilisation extérieure et réduisent les risques d'électrocution.

3. Sécurité personnelle

(1) Rester sur ses gardes, regarder ce que l'on fait et utiliser son sens commun lors de l'utilisation d'un outil motorisé. Ne pas utiliser un outil en état de fatigue ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil motorisé peut entraîner de sérieuses blessures personnelles.

- (2) S'habiller correctement. Ne pas porter des vêtements larges ou des bijoux. Attacher les cheveux longs. Tenir ses cheveux, vêtements et ses gants éloignés des parties mobiles. Les vêtements larges, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre dans les parties mobiles.
- (3) Eviter tout démarrage accidentel. S'assurer que le l'interrupteur d'alimentation est sur la position d'arrêt avant de brancher la machine. Transporter l'appareil avec les doigts sur l'interrupteur d'alimentation ou brancher un outil avec l'interrupteur sur la position marche invite aux accidents.
- (4) Retirer les clefs d'ajustement ou les commutateurs avant de mettre l'outil sous tension. Une clef qui est laissée attachée à une partie tournante de l'outil peut provoquer une blessure personnelle.
- (5) Ne pas trop présumer de ses forces. Garder en permanence une position et un équilibre correct. Une position et un équilibre correct permettent un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- (6) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux. Utiliser un masque à poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque dur et une protection pour les oreilles dans les conditions appropriées.

4. Utilisation de l'outil et entretien

- (1) Utiliser un étau ou toutes autres façons de fixer et maintenir la pièce à usiner sur une plate-forme stable. Tenir la pièce avec la main ou contre son corps est instable et peut conduire à une perte de contrôle de l'outil.
- (2) Ne pas forcer sur l'outil. Utiliser l'outil correct pour l'application souhaitée. L'outil correct réalisera un meilleur et plus sûr travail dans le domaine pour lequel il a été conçu.
- (3) Ne pas utiliser un outil s'il ne se met pas sous ou hors tension avec un interrupteur. Un outil qui ne peut pas être commandé avec un interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- (4) Déconnecter la fiche de la source d'alimentation avant de réaliser tout ajustement, changement d'accessoires ou pour ranger l'outil. De telles mesures de sécurité réduisent le risque que l'outil ne démarre accidentellement.
- (5) Ranger les outils inutilisés hors de la portée des enfants et des autres personnes inexpérimentées. Les outils sont dangereux dans les mains de personnes inexpérimentées.
- (6) Entretenir les outils avec soin. Maintenir les outils de coupe affûtés et propres. Des outils correctement entretenus, avec des tranchants bien affûtés, sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
- (7) Vérifier les défauts d'alignement ou grippage des parties mobiles, les ruptures des pièces et toutes les autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement des outils. En cas de dommage, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. Beaucoup d'accidents sont causés par des outils mal entretenus.
- (8) Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant pur le modèle utilisé. Des accessoires qui peuvent convenir à un outil, peuvent devenir dangereux lorsqu'ils sont utilisés avec un autre outil.

5. Réparation

(1) La réparation de l'outil ne doit être réalisée uniquement par un réparateur qualifié. Une réparation ou un entretien réalisé par un personnel non qualifié peut entraîner des risques de blessures. (2) Lors de la réparation d'un outil, utiliser uniquement des pièces de rechange identiques. Suivre les instructions de la section d'entretien de ce mode d'emploi. L'utilisation de pièces non autorisées ou un non respect des instructions d'entretien peut créer un risque d'électrocution ou de blessures.

REGLES DE SECURITE SPECIFIQUES ET SYMBOLES

- Tenir les outils par les surfaces de grippage lors de la réalisation d'opération où l'outil de coupe risque d'entrer en contact avec des câbles cachés ou son propre cordon.
 Un contact avec un fil "sous tension" mettra les parties métalliques de l'outil "sous tension" et électrocutera l'utilisateur.
- TOUJOURS porter des bouchons d'oreille lors de l'utilisation de l'outil pendant de longues périodes.



Une exposition prolongée à un son de forte intensité peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.

- 3. Faire extrêmement attention en manipulant les mèches.
- 4. Avant l'utilisation, vérifier soigneusement si la mèche n'est pas fissurée ou endommagée. Remplacer immédiatement toute mèche fissurée ou endommagée.
- Ne pas couper de clous. Avant le travail, vérifier s'il y a des clous, et les retirer le cas échéant.
- 6. Tenir l'outil fermement des deux mains.
- 7. Ne pas approcher les mains des pièces en mouvement.
- S'assurer que la mèche n'est pas en contact avec la pièce avant de mettre l'outil sous tension.
- 9. Avant d'utiliser l'outil sur la pièce proprement dite, laisser l'outil tourner pendant quelques instants. Regarder s'il y a des vibrations ou des irrégularités de rotation qui signaleraient une mauvaise installation de la mèche.
- 10. Faire attention au sens de rotation de la mèche et au sens d'avance.
- Ne pas s'éloigner de l'outil pendant qu'il fonctionne. Toujours le tenir dans la main quand il fonctionne.
- Toujours éteindre l'outil et attendre que la mèche soit complètement arrêtée avant de retirer l'outil de la pièce.
- 13. Ne pas toucher la mèche tout de suite après l'utilisation : elle risque d'être extrêmement chaude et pourrait provoquer des brûlures.
- 14. Toujours acheminer le cordon d'alimentation loin de l'outil, vers l'arrière.
- 15. Ne jamais faire marcher le moteur quand il n'est pas inséré dans l'un des socles de toupie.

Le moteur n'est pas conçu pour être tenu à la main.

16. Après avoir remplacé une mèche ou effectué des réglages, s'assurer que l'écrou de mandrin et les autres éléments de réglage sont bien serrés à fond.

Un élément de réglage mal serré peut se déplacer de façon inattendue, provoquant une perte de contrôle de l'outil, et les composants mobiles risqueraient d'être violemment éjectés.

17. Définitions pour les symboles utilisés sur cet outil

Vvolts Hzhertz

A ampères

no vitesse sans charge

---/min ... tours par minute

 $\overline{\gamma_i}$ courant alternatif ou courant continu

AVERTISSEMENT:

La poussière résultant des opérations de ponçage, de sciage, de meulage, de perçage avec un outil électrique et des autres activités de construction renferme des produits chimiques qui risquent de provoquer des cancers, des malformations congénitales et autres troubles de la reproduction. Ces produits chimiques peuvent être notamment :

- le plomb des peintures à base de plomb.
- la silice cristalline des briques, ciment, etc.
- l'arsenic et le chrome du bois de construction traité chimiquement.

Le risque d'exposition à ces produits dépend de la fréquence du travail les faisant intervenir. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques : travailler dans une zone bien ventilée, et utiliser un équipement de sécurité approuvé, par exemple un masque anti-poussière spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

UTILISATION D'UN CORDON DE RALLONGE

Utiliser exclusivement un cordon de rallonge en bon état. Lorsqu'on utilise un cordon de rallonge, veiller à ce qu'il soit suffisamment lourd pour supporter le courant dont l'appareil aura besoin.

Un cordon trop petit provoquera une chute de la tension de ligne, ce qui entraînera une perte de puissance et une surchauffe. Le tableau indique le calibre à utiliser en fonction de la longueur du cordon et de l'intensité nominale indiquée sur la plaque signalétique. En cas de doute, utiliser un calibre supérieur. Plus le numéro du calibre est petit, plus le cordon est lourd.

CAI IBRE	MINIMUM	DFS CORD	ONS

	Longueur totale de cordon en pieds (mètres)				
	0 – 25	26 – 50	51 – 100	101 – 150	
	(0 - 7, 6)	(7,9 – 15,2)	(15,5 – 30,5)	(30,8 – 45,7)	
Intensité nor	Intensité nominale CALIBRE				
Supérieure	Non supérieure				
à	à				
0 – 6	18	16	16	14	
6 – 10	18	16	14	12	
10 – 12	16	16	14	12	
12 – 16	14	12	Non	recommandé	

AVERTISSEMENT: Eviter tout risque de choc électrique. Ne jamais utiliser l'outil avec un cordon électrique ou un cordon de rallonge endommagé ou dénudé.

Inspecter régulièrement les cordons électriques. Ne jamais utiliser dans l'eau ou à proximité d'eau, ni dans un environnement susceptible de provoguer un choc électrique.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS FT LES METTRE A LA DISPOSITION DES AUTRES UTILISATEURS FΤ PROPRIETAIRES DE CET OUTIL!

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

REMARQUE:

Les informations contenues dans ce mode d'emploi sont conçues pour assister l'utilisateur dans une utilisation sans danger et un entretien de l'outil motorisé.

NE JAMAIS utiliser ni entreprendre une révision de l'outil sans avoir d'abord lu et compris toutes les instructions de sécurité contenues dans ce manuel.

Certaines illustrations dans ce mode d'emploi peuvent montrer des détails ou des accessoires différents de ceux de l'outil motorisé utilisé.

NOM DES PARTIES




Fig. 1

SPECIFICATIONS

Modéle	M12VC	M12SC	
Moteur	Moteur série monophasé à collecteur		
Source d'alimentation	Secteur, 120V 60 Hz, monophaséz		
Capacité du mandrin de serrage	1/2" (12,7 mm), 1/4" (6,35 mm)		
Courant	11 A		
Vitesse sans charge	8000/min – 24000/min 24000/min		
Poids (avec le cordon)	7,3 lbs (3,3 kg)		

ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT

APPLICATIONS

Travail du bois, essentiellement creusage de rainures et coupes transversales.
 Par exemple, creusage de rainures, coupes transversales, coupe, duplication, burinage, coupe à gabarit, coupes mixtes et autres.

AVANT L'UTILISATION

- 1. Source d'alimentation
 - S'assurer que la source d'alimentation qui doit être utilisée est conforme à la source d'alimentation requise spécifiée sur la plaque signalétique du produit.
- 2. Interrupteur d'alimentation
 - S'assurer que l'interrupteur est sur la position OFF (arrêt). Si la fiche est connectée sur une prise alors que l'interrupteur est sur la position ON (marche), l'outil motorisé démarrera immédiatement risquant de causer de sérieuses blessures.
- 3. Cordon prolongateur
 - Quand la zone de travail est éloignée de la source d'alimentation, utiliser un cordon prolongateur d'épaisseur et de capacité nominale suffisante. Le cordon prolongateur doit être aussi court que possible.



AVERTISSEMENT:

Tout cordon endommagé devra être remplacé ou réparé.

- 4. Vérifier la prise
 - Si la prise reçoit la fiche avec beaucoup de jeu, elle doit être réparée. Contacter un électricien licencié pour réaliser les réparations nécessaires.
 - Si une telle prise défectueuse est utilisée, elle peut causer une surchauffe entraînant des dangers sérieux.
- 5. Vérification des conditions d'environnement
 - Vérifier que le lieu de travail est soumis à des conditions appropriées, conformément aux précautions spécifiées.

INSTALLATION ET RETRAIT DE LA MECHE

AVERTISSEMENT: Bien mettre l'interrupteur sur OFF et débrancher la fiche de la prise secteur pour éviter tout ennui grave.

- 1. Installation de la mèche
- Retirer le carter moteur du socle comme indiqué ci-dessous.
 - (a) Ouvrir le levier. (Fig. 2)
 - (b) Tout en tenant le socle, tourner le carter moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - (c) Le tourner jusqu'à ce que la goupille du socle soit dégagée de la rainure du carter moteur. Soulever le carter moteur pour le séparer du socle.
- (2) Nettoyer et insérer la queue de la mèche dans le mandrin de serrage jusqu'à ce que la queue touche le fond, puis la ramener en arrière d'environ 1/16" de pouce (2 mm).
- (3) La mèche étant insérée et la clé de 16 mm tenant l'arbre d'armature, utiliser la clé de 23 mm pour serrer fermement le mandrin de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre (Vu de dessous la toupie). (Fig. 3)
- (4) Si l'on utilise une mèche à queue de 1/4" de pouce de diamètre, remplacer le mandrin de serrage par celui pour mèche à queue de 1/4" de pouce de diamètre, qui est fourni comme accessoire standard.

ATTENTION:

- Après avoir inséré la mèche, s'assurer que le mandrin de serrage est solidement serré, sinon le mandrin de serrage risque d'être endommagé.
- Retrait de la mèche Pour retirer la mèche, procéder dans le sens inverse de l'installation.




Fig. 2




Fig. 3

INSTALLATION DU CARTER MOTEUR

AVERTISSEMENT: Bien mettre l'interrupteur sur OFF et débrancher la fiche de la prise secteur pour éviter tout ennui grave.

- 1. Installation du carter moteur
- (1) Ouvrir le levier.
- (2) Tout en tenant le socle, insérer le carter moteur dans le socle en alignant la goupille sur la rainure du socle.
- (3) Vérifier que la goupille et la rainure sont bien alignées. Faire tourner le carter moteur dans le sens des aiguilles d'une montre dans le socle.
- (4) Refermer le levier de verrouillage.




Fig. 4

ATTENTION:

On doit pouvoir serrer le levier de verrouillage sans force excessive. Une force excessive risque d'endommager le socle. Il ne devrait pas être possible de déplacer le carter moteur dans le socle quand le levier est serré. Pour ajuster la force de serrage du levier, ouvrir le levier de verrouillage et tourner l'écrou du bouton par petits incréments. Tourner l'écrou du bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le levier, et dans le sens inverse pour desserrer le levier.

UTILISATION DE LA TOUPIE

AVERTISSEMENT: Bien mettre l'interrupteur sur OFF et débrancher la fiche de la prise secteur pour éviter tout ennui grave.

- 1. Réglage de la profondeur de coupe
- (1) Placer l'outil sur une surface de bois plane.
- (2) Ouvrir le levier et tourner le carter moteur jusqu'à ce que la mèche touche la surface du plan. (Fig. 5)
- Serrer le levier jusqu'à ce que l'on sente un déclic. (Fig. 6)

REMARQUE:

Il est possible de fixer temporairement le carter moteur en serrant le levier (le carter moteur ne glisse pas sous l'effet de son propre poids).

Si le carter moteur glisse, effectuer un réglage en tournant l'écrou de boulonnage.




Fig. 6

Tourner l'écrou de boulonnage dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le levier, et dans le sens inverse pour desserrer Bague le levier.

- (4) Tout en soulevant légèrement le socle, tourner le carter moteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la ligne de repère du carter moteur arrive à la profondeur voulu de la bague graduée. (Fig. 5)
- (5) Bien refermer le levier.
- 2. Réglage de la vitesse de rotation (Modèle M12VC seulement)

Le M12VC possède un système de commande électronique qui permet un changement continu de la vitesse de rotation. Comme indiqué sur la Fig. 7, la position "1" de la bague correspond à la vitesse minimum, et la position "6" à la vitesse maximum.





Fig. 7

3. Centrage de l'adaptateur de guide de gabarit

AVERTISSEMENT: Bien mettre l'interrupteur sur OFF et débrancher la fiche de la prise secteur pour éviter tout ennui grave.

- Desserrer les deux vis de l'adaptateur de guide de gabarit, de façon à pouvoir déplacer l'adaptateur de guide de gabarit. (Fig. 8)
- (2) Insérer le calibre de centrage dans l'orifice de l'adaptateur de guide de gabarit et dans le mandrin de serrage. (Fig. 9)
- (3) Serrer le mandrin de serrage à la main.
- (4) Serrer le levier. (Ceci aligne le centre de l'adaptateur de guide de gabarit.)
- (5) Serrer les vis de l'adaptateur de guide de gabarit, et retirer le calibre de centrage.
- 4. Guidage de la toupie
- (1) Guide de gabarit (M12VC, M12SC: Accessoire en option)

Utiliser le guide de gabarit lorsqu'on veut utiliser un gabarit pour produire une grande quantité de pièces de forme identique. (Fig. 10) Comme indiqué sur la Fig. 11, pour l'installation, installer le guide de gabarit dans l'orifice central de l'adaptateur de guide de gabarit, et le fixer avec l'écrou de boulonnage.



Un gabarit est un moule à profiler en contreplaqué ou en bois mince. Pour fabriquer un gabarit, faire particulièrement attention aux points décrits ci-dessous et illustrés à la Fig. 12.

Lorsqu'on utilise la toupie le long du plan interne du gabarit, les dimensions de la pièce finie seront inférieures au gabarit d'une valeur égale à la dimension "A", qui représente la différence entre le rayon du guide de gabarit et le rayon de la mèche. L'inverse est valable, lorsqu'on utilise la toupie de long de l'extérieur du gabarit.

Fixer le gabarit sur le matériau. Faire avancer la toupie de façon que le guide de gabarit se déplace le long du gabarit, comme indiqué sur la Fig. 12.

- (2) Guide droit (accessoire en option) Utiliser un guide droit lors d'une coupe en biseau ou d'une coupe de rainure sur les côtés du matériau.
- Insérer la barre de guidage dans l'orifice du support de barre, puis serrer légèrement les 2 boulons à ailettes (A) sur le dessus du support de barre.
- ② Insérer la barre de guidage dans l'orifice du socle, puis serrer à fond les deux boulons à tête creuse à 6 pans (accessoires standard).
- ③ Effectuer les réglages fins de la dimension entre la mèche et la surface du guide, puis serrer à fond les deux boulons à ailettes (A) sur le dessus du support de barre, et le Boulon à boulon à ailettes (B) de fixation du guide tête creuse droit. (Fig. 13)
- ④ Comme indiqué sur la Fig. 14, fixer solidement le fond du socle sur la surface traitée du matériau. Faire avancer la toupie tout en maintenant le plan du guide sur la surface du matériau.
- 5. Coupe

AVERTISSEMENT:

- Porter des lunettes de protection lorsqu'on utilise cet outil.
- Ne pas approcher les mains, le visage ni aucune autre partie du corps de la mèche ni des autres pièces mobiles lorsqu'on utilise l'outil.




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13



Fig. 14

- Débarrasser la mèche de tout résidu du matériau coupé avant de mettre l'outil sous tension. (Fig. 15)
- (2) Mettre l'outil sous tension et attendre que la mèche ait atteint sa vitesse maximale.
- (3) La mèche tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (sens de la flèche indiqué sur le socle). Pour obtenir le rendement de coupe maximal, faire avancer la toupie conformément au sens d'avance indiqué à la Fig. 16.




Fig. 15




Fig. 16

REMARQUE:

- Le fait de déplacer l'outil trop rapidement vers l'avant risque de donner une médiocre qualité de coupe, ou d'endommager la mèche ou le moteur. En revanche, un déplacement trop lent risque de brûler et d'endommager la coupe.
 La vitesse d'avance correcte dépend de la taille de la mèche, du travail et de la profondeur de coupe. Avant de commencer à couper la pièce proprement dite, il est recommandé
 - de coupe. Avant de commencer à couper la pièce proprement dite, il est recommandé de faire des essais sur un morceau de rebut. Cela montrera exactement à quoi ressemblera la coupe, et permettra de vérifier les dimensions.
- Les anomalies et les surcharges déclencheront le protecteur de surcharge, et le fonctionnement s'arrêtera. Supprimer immédiatement la charge, éteindre l'outil, puis le rallumer. La vitesse de rotation devrait redevenir normale.
- Ne pas utiliser de générateur comme source d'alimentation. Cela risque de faire fluctuer la vitesse de rotation.
- Si l'on utilise le guide droit, bien l'installer sur le côté droit dans le sens de l'avance.
 Ceci aidera à le maintenir à ras sur le côté de la pièce.

ENTRETIEN ET INSPECTION

AVERTISSEMENT: S'assurer de mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position OFF et de déconnecter la fiche de la prise secteur avant l'entretien et l'inspection de la meuleuse.

1. Inspection des vis

Inspecter régulièrement toutes les vis et s'assurer qu'elles sont serrées à fond. Si l'une des vis était desserrée, la resserrer immédiatement.

AVERTISSEMENT: Il serµait extrêmement dangereux d'utiliser la toupie avec des vis desserrées.

Inspection des balais en carbone (Fig. 17)
Le moteur utilise des balais en carbone qui
sont des pièces qui s'usent. Remplacer un
balai en carbone par un nouveau quand il
est usé jusqu'à sa limite d'usure. Toujours
garder propres les balais en carbone et
s'assurer qu'ils glissent librement à
l'intérieur des porte-balais.




Fig. 17

PRECAUTION: Utiliser la défonceuse avec un balai en carbone qui est usé audelà de la limite d'usure endommagera le moteur.

REMARQUE: Utiliser le balai en carbone HITACHI No. 43 indiqué sur la figure 17.

- Remplacement d'un balai en carbone Retirer le couvercle du balai (Fig. 18) avec un tournevis plat. Le balai en carbone peut être alors facilement retiré.
- 4. Entretien et réparation
 - Tous les outils motorisés de qualité auront éventuellement besoin d'une réparation ou du remplacement d'une pièce à cause de l'usure normale de l'outil. Pour assurer que seules des pièces de rechange autorisées seront utilisées, tous les entretiens et les réparations doivent être effectués uniquement par UN CENTRE DE SERVICE HITACHI AUTORISE.

5. Liste des pièces de rechange




Fig. 18

PRECAUCIÓN: Les réparations, modifications et inspections des outils électriques Hitachi doivent être confiées à un service après-vente Hitachi agréé.

Il sera utile de présenter cette liste de pièces au service après-vente Hitachi agréé lorsqu'on apporte un outil nécessitant des réparations ou tout autre entretien. Lors de l'utilisation et de l'entretien d'un outil électrique, respecter les règlements et les normes de sécurité en vigueur dans le pays en question.

6. Liste des pièces de rechange

A: No. élément

B: No. code

C: No. utilisé

D: Remarques

PRECAUCIÓN: Les réparations, modifications et inspections des outils électriques Hitachi doivent être confiées à un service après-vente Hitachi agréé. Il sera utile de présenter cette liste de pièces au service après-vente Hitachi agréé lorsqu'on apporte un outil nécessitant des réparations ou tout autre entretien.

Lors de l'utilisation et de l'entretien d'un outil électrique, respecter les règlements et les normes de sécurité en vigueur dans le pays en question.

MODIFICATIONS:

Les outils électriques Hitachi sont constamment améliorés et modifiés afin d'incorporer les tous derniers progrès technologiques.

En conséquence, il est possible que certaines pièces (c.-à-d. no. de code et/ou dessin) soient modifiées sans avis préalable.

ACCESSOIRES

AVERTISSEMENT: TOUJOURS utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires HITACHI. NE JAMAIS utiliser de pièce de rechange ou d'accessoires qui ne sont pas prévus pour être utilisé avec cet outil. En cas de doute, contacter HITACHI pour savoir si une pièce de rechange ou un accessoire particulier peuvent être utilisés en toute sécurité avec votre outil. L'utilisation de tout autre attachement ou accessoire peut être dangereux et peut causer des blessures ou des dommages mécaniques.

REMARQUE:


Les accessoires sont sujets à changement sans obligation de la part de HITACHI.

ACCESSOIRES STANDARD

- Modèle M12VC, M12SC
- (1) Mandrin de serrage de 1/4" de pouce (N° de code 323-293)
- (2) Adaptateur de guide de gabarit (se fixe à la toupie) (N° de code 323-272)
- (3) Calibre de centrage (N° de code 323-296)
- (4) Clé de 16 mm (N° de code 323-294)
- (5) Clé de 23 mm (N° de code 323-295)

Modèle KM12VC, KM12SC

- (1) Mandrin de serrage de 1/4" de pouce (N° de code 323-293)
- (2) Adaptateur de guide de gabarit (se fixe à la toupie) (N° de code 323-272)
- (3) Calibre de centrage (N° de code 323-296)
- (4) Clé de 16 mm (N° de code 323-294)
- (5) Clé de 23 mm (N° de code 323-295)
- (6) Socle auxiliaire à gros orifice (N° de code 323-297)
- (7) Guide de gabarit (Fig. 19)
- (8) Écrou de boulonnage (N° de code 323-305)
- (9) Couvercle d'éclats (N° de code 323-292)
- (10) Boîtier (N° de code 323-358)




Code No.	Α	В	С
222 200	1/4"	5/16"	5/32"
323-298	(6,5 mm)	(8 mm)	(4 mm)
222 200	9/32"	3/8"	5/16"
323-299	(7 mm)	(9,5 mm)	(8 mm)
222 200	11/32"	7/16"	5/32"
323-300	(8,7 mm)	(11,1 mm)	(4 mm)
202 201	13/32"	1/2"	5/16"
323-301	(10,3 mm)	(12,7 mm)	(8 mm)
222 202	17/32"	5/8"	9/16"
323-302	(13,5 mm)	(16 mm)	(14,3 mm)
222 202	21/32"	3/4"	9/16"
323-303	(16,6 mm)	(19,1 mm)	(14,3 mm)
222 204	5/8"	51/64"	9/16"
323-304	(16 mm)	(20,2 mm)	(14,3 mm)

Fig. 19

ACCESSOIRES SUR OPTION vendus séparément

- (1) Jeu de guide droit (N° de code 323-342)
 - (1) Support de barre (N° de code 323-343)
 - ②Vis d'avance (N° de code 956-793)
 - ③Boulon à ailettes (N° de code 301-806)
 - (4) Barre de guidage (N° de code 323-345)
 - (5) Guide droit (N° de code 323-344)





(2) Jeu de collecteur de poussière (N° de code 323-346)



REMARQUE:

Les spécifications sont sujettes à modification sans aucune obligation de la part de HITACHI.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

Antes de utilizar o de realizar cualquier trabajo de mantenimiento de esta herramienta eléctrica, lea y comprenda todas las precauciones de seguridad, advertencias e instrucciones de funcionamiento de este Manual de instrucciones.

La mayoría de los accidentes producidos en la operación y el mantenimiento de una herramienta eléctrica se deben a la falta de observación de las normas o precauciones de seguridad. Los accidentes normalmente podrán evitarse reconociendo una situación potencialmente peligrosa a tiempo y siguiendo los procedimientos de seguridad apropiados.

Las precauciones básicas de seguridad se describen en la sección "SEGURIDAD" de este Manual de instrucciones y en las secciones que contienen las instrucciones de operación y mantenimiento.

Para evitar lesiones o el daño de la herramienta eléctrica, los riesgos están identificados con ADVERTENCIAS en dicha herramienta y en este Manual de instrucciones.

NO utilice **NUNCA** esta herramienta eléctrica de ninguna forma que no esté específicamente recomendada por HITACHI.

SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN

ADVERTENCIA indica situaciones potencialmente peligrosas que, si se ignoran, pueden resultar en la muerte o en lesiones de gravedad.

PRECAUCIÓN indica situaciones potencialmente peligrosas que, de no evitarse, pueden resultar en lesiones menores o moderadas, o causar daños en la herramienta eléctrica.

NOTA acentúa información esencial.

SEGURIDAD

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Lea y entienda todas las instrucciones.

Si no sigue las instrucciones indicadas a continuación, pueden producirse descargas eléctricas, incendios, y/o lesiones serias.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Área de trabajo

- (1) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos de trabajo desordenados y las áreas obscuras pueden conducir a accidentes.
- (2) No utilice la herramienta en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases, o polvo. La herramienta eléctrica crea chispas que pueden incendiar polvo o gases.
- (3) Mantenga alejadas a otras personas, niños o visitantes, cuando utilice la herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la herramienta.

2. Seguridad eléctrica

- (1) Las herramientas conectadas a tierra deben enchufarse en un tomacorriente instalado y conectado a tierra adecuadamente de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas. Nunca quite el terminal de conexión a tierra ni modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador. Consulte con un electricista competente si tiene dudas sobre si el tomacorriente está conectado a tierra adecuadamente. Si las herramientas tienen problemas eléctricos de funcionamiento o se averían, la conexión a tierra proporciona un camino de baja resistencia para alejar la electricidad del usuario.
- (2) Evite el contacto con superficies con puesta a tierra, tales como tubos, radiadores, hornos, y refrigeradores. Si toca tierra, existe el peligro de que reciba una descarga eléctrica.
- (3) No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia ni a la humedad. La entrada de aqua en la herramienta eléctrica aumentará el riesgos de descargas eléctricas.
- (4) No maltrate el cable de alimentación. No utilice nunca el cable de alimentación para transportar la herramienta ni para desconectarla del tomacorriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes cortantes, o partes móviles. Reemplace inmediatamente cualquier cable dañado. Un cable dañado puede ser la causa de descargas eléctricas.
- (5) Cuando utilice la herramienta eléctrica en exteriores, utilice un cable prolongador marcado con "W-A" o "W". Estos cables han sido diseñados para utilizarse en exteriores y reducir el riesgo de descargas eléctricas.

3. Seguridad personal

(1) Esté siempre alerta y utilice el sentido común cuando utilice la herramienta eléctrica. No utilice la herramienta cuando esté cansado o se encuentre bajo la influencia de drogas, alcohol, o medicamentos. Un descuido al utilizar la herramienta eléctrica puede resultar en una lesión seria.

- (2) Vístase adecuadamente. No utilice ropa floja ni joyas. Si tiene pelo largo, recójaselo. Mantenga su pelo, ropa, y guantes alejados de las partes móviles. La ropa floja, las joyas, o el pelo largo pueden engancharse en las partes móviles.
- (3) Evite la puesta en marcha accidental. Cerciórese de que la alimentación de la herramienta eléctrica esté desconectada antes de enchufarla en una toma de la red. Si lleva la herramienta eléctrica con el dedo colocado en el interruptor, o si la enchufa con dicho interruptor cerrado, es posible que se produzcan accidentes.
- (4) Quite las llaves de ajuste y abra los interruptores antes de poner en funcionamiento la herramienta. Una llave dejada en una parte móvil de la herramienta podría resultar en lesiones.
- (5) No sobrepase su alcance. Mantenga en todo momento un buen equilibrio. El conservar en todo momento el equilibrio le permitirá controlar mejor la herramienta en situaciones inesperadas.
- (6) Utilice equipos de seguridad. Utilice siempre protección ocular. Para conseguir las condiciones apropiadas, utilice una mascarilla contra el polvo, zapatos no resbaladizos o protección auditiva.

4. Utilización y cuidados de la herramienta

- (1) Utilice abrazaderas u otra forma práctica de asegurar y sujetar la pieza de trabajo sobre una plataforma estable. La sujeción de la pieza de trabajo con la mano o contra su cuerpo puede ser inestable y conducir a la pérdida del control.
- (2) No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta correcta para su aplicación. Con la herramienta correcta realizará mejor el trabajo y ésta será más segura para la velocidad para la que ha sido diseñada.
- (3) No utilice la herramienta si el interruptor de alimentación de la misma no funciona. Cualquier herramienta que no pueda controlarse con el interruptor de alimentación puede resultar peligrosa, y deberá repararse.
- (4) Desconecte el enchufe del cable de alimentación antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios, o guardar la herramienta. Tales medidas preventivas de seguridad reducirán el riesgo de que la herramienta se ponga en funcionamiento accidentalmente.
- (5) Guarde las herramientas que no vaya a utilizar fuera del alcance de niños y de otras personas no entrenadas. Las herramientas son peligrosas en manos de personas inexpertas.
- (6) Realice el mantenimiento cuidadoso de las herramientas. Mantenga las herramientas afiladas y limpias. Las herramientas adecuadamente mantenidas, con los bordes cortantes afilados, serán más fáciles de utilizar y controlar.
- (7) Compruebe que las piezas móviles no estén desalineadas ni atascadas, que no hayan piezas rotas, y demás condiciones que puedan afectar la operación de las herramientas. En caso de que una herramienta esté averiada, repárela antes de utilizarla. Muchos de los accidentes se deben a herramientas mal cuidadas.
- (8) Utilice solamente los accesorios recomendados por el fabricante para su modelo. Los accesorios adecuados para usar con una herramienta pueden ser peligrosos cuando se utilicen con otra.

5. Servicio de reparación

(1) El servicio de reparación deberá realizarlo solamente personal cualificado. El servicio de mantenimiento o reparación realizado por persona no cualificado podría resultar en el riesgo de lesiones. (2) Para el servicio de mantenimiento o reparación de una herramienta, utilice solamente piezas de repuesto idénticas. Siga las instrucciones de la sección de mantenimiento de este manual. La utilización de piezas no autorizadas, o el no seguir las indicaciones del Manual de instrucciones puede crear el riesgo de descargas eléctricas u otras lesiones.

NORMAS Y SÍMBOLOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD

- Sujete las herramientas por las superficies de empuñadura aisladas cuando realice una operación en la que la herramienta de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos o con su propio cable de alimentación.
 - El contacto con un conductor "activo" "activará" las partes metálicas de la herramienta y el operador recibirá una descarga eléctrica.
- SIEMPRE utilice protectores auditivos cuando tenga que utilizar la herramienta durante mucho tiempo.



La exposición prolongada a ruido de gran intensidad puede causar la sordera.

- 3. Maneje las brocas con sumo cuidado.
- Antes de la operación, inspeccione atentamente la broca por grietas o daños.
 Reemplace inmediatamente la broca si está agrietada o dañada.
- 5. Evite cortar clavos. Inspeccione y extraiga todos los clavos de la pieza de trabajo antes de la operación.
- 6. Sujete firmemente la herramienta con ambas manos.
- 7. Mantenga las manos alejadas de las piezas de rotación.
- Antes de conectar el interruptor, asegúrese de que la broca no esté en contacto con la pieza de trabajo.
- Antes de usar la herramienta en la pieza de trabajo, déjela funcionar durante unos momentos. Preste atención a las vibraciones o las oscilaciones, pues indican que la broca no está instalada correctamente.
- 10. Preste atención a la dirección de rotación y de avance de la broca.
- No deje la herramienta en marcha. Opere la herramienta sólo mientras la sujeta con la mano.
- 12. Siempre apague la herramienta y espere hasta que se detenga completamente antes de removerla de la pieza de trabajo.
- 13. No toque la broca inmediatamente después de la operación: podría estar muy caliente y quemarse.
- Mantenga siempre el cordón de la fuente de alimentación alejado de la herramienta y posiciónelo hacia atrás.
- 15. Nunca haga funcionar la unidad de motor cuando no está insertada en una de las bases de la fresadora.
 - El motor no ha sido diseñado para sostenerse con la mano.

- 16. Después de cambiar las brocas o realizar cualquier ajuste, asegúrese de que la tuerca del portabroca y otros componentes de ajuste se encuentren firmemente apretados. Un elemento de ajuste flojo podría desplazarse inesperadamente, provocando la pérdida de control. Los componentes flojos saldrán despedidos violentamente.
- 17. Definiciones para los símbolos utilizados en esta herramienta

Vvoltios
Hzhertzios
Avelocidad sin carga
---/min ... revoluciones por minuto

\(\overline{\cappa}_1 \)corriente alterna o continua

ADVERTENCIA:

Cierto polvo generado por el lijado, aserrado, amolado, taladrado y otras actividades de construcción contienen agentes químicos que se sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros defectos de reproducción. Algunos ejemplos de estos agentes químicos son:

- plomo de pinturas a base de plomo.
- sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de mampostería.
- arsénico y cromo de madera tratada químicamente.

Su riesgo por causa de estas exposiciones varía, dependiendo de con cuánta frecuencia realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos agentes químicos: trabaje en un área bien ventilada y trabaje con un equipo de seguridad aprobado, como por ejemplo máscaras antipolvo que estén diseñadas especialmente para impedir mediante filtración el paso de partículas microscópicas.

UTILIZACIÓN DE UN CABLE PROLONGADOR

Cerciórese de que el cable prolongador esté en buenas condiciones. Cuando utilice un cable prolongador, cerciórese de que tenga el calibre (grosor) suficiente como para poder conducir la corriente necesaria para la herramienta.

Un cable de calibre inferior causaría la caída de tensión, lo que resultaría en pérdida de potencia y en recalentamiento. En la tabla siguiente se indica el calibre correcto de acuerdo con la longitud del cable y la indicación de amperaje de la tabla de características. Cuando menor sea el número de calibre, mayor será el cable.

CALIBRE N	Λĺ	NIMO	PARA	CABLES.
-----------	----	------	------	---------

		Lon	igitud total del ca	able en pies (met	ros)								
		0 – 25	26 – 50	51 – 100	101 – 150								
		(0 – 7,6)	(30,8 – 45,7)										
Amperaj	e nominal	AWG											
Más	No más												
de	de												
0	- 6	18	16	16	14								
6	– 10	18	16	14	12								
10	– 12	16	16	14	12								
12	– 16	14	12	No s	No se recomienda.								

ADVERTENCIA: Evite descargas eléctricas. No utilice nunca esta herramienta con un cable de alimentación o prolongador dañado ni reparado. Inspeccione regularmente todos los cables eléctricos. No utilice nunca la herramienta cerca del agua ni en ningún otro lugar en el que exista el riesgo de descargas eléctricas.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y PÓNGALAS A DISPOSICIÓN DE OTROS USUARIOS Y PROPIETARIOS DE ESTA HERRAMIENTA!

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL


NOTA:

La información contenida en este Manual de instrucciones ha sido diseñada para ayudarle a utilizar con seguridad y mantener esta herramienta eléctrica.

NUNCA haga funcionar ni efectúe el mantenimiento de la herramienta antes de leer y comprender todas las instrucciones de seguridad contenidas en este manual.

Algunas ilustraciones de este Manual de Instrucciones pueden mostrar detalles o accesorios diferentes a los de la propia herramienta eléctrica.

NOMENCLATURA



SPECIFICATIONS

Modelo	M12VC	M12SC							
Motor	Motor conmutador en serie monofásico								
Fuente de alimentación	120V CA, 60 Hz, monofásica								
Capacidad de pinza	1/2" (12,7 mm), 1/4" (6,35 mm)								
Currient	11 A								
Velocidad de marcha en vacío	8000/min – 24000/min	24000/min							
Peso (con cordón)	7,3 lbs (3,3 kg)								

MONTAJE Y OPERACIÓN

APLICACIONES

Trabajos en madera centrados en ranuración y biselado.
 Por ejemplo, ranuración con biselado, corte, copia, grabado, corte con plantilla, combinaciones, y otros.

ANTES DE LA OPERACIÓN

1. Fuente de alimentación

Cerciórese de que la fuente de alimentación que vaya a utilizar cumpla los requisitos indicados en la placa de características del producto.

Interruptor de alimentación

Cerciórese de que el interruptor de alimentación esté en la posición OFF. Si enchufase el cable de alimentación en un tomacorriente de la red con el interruptor en ON, la herramienta eléctrica comenzaría a funcionar inmediatamente, lo que podría provocar lesiones serias.

3. Cable prolongador

Cuando el área de trabajo esté alejada de la fuente de alimentación, utilice un cable prolongador de suficiente grosor y con la capacidad nominal. El cable prolongador deberá mantenerse lo más corto posible.



ADVERTENCIA:

Si un cable esta dañado deberá reemplazar o repararse.

4. Comprobación del tomacorriente

Si el enchufe del cable de alimentación queda flojo en el tomacorriente, habrá que reparar éste. Póngase en contacto con un electricista cualificado para que realice las reparaciones adecuadas.

Si utilizase un tomacorriente en este estado, podría producirse recalentamiento, lo que supondría un riesgo serio.

5. Confirme las condiciones del medio ambiente

Condirme que el lugar de trabajo esté en las condiciones apropiadas de acuerdo con las precauciones descritas.

INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS BROCAS

ADVERTENCIA: Asegúrese de desconectar (OFF) el interruptor y de desenchufar la clavija del tomacorriente para evitar serios contratiempos.

- Instalación de las brocas
- (1) Retire la carcasa del motor de la base, de la siguiente manera.
 - (a) Abra la palanca. (Fig. 2)
 - (b) Gire la carcasa del motor en el sentido contrario a las agujas del reloj mientras sujeta la base.
 - (c) Gírela hasta que el pasador de la base se desenganche de la ranura existente en la carcasa del motor. Levante la carcasa del motor hasta liberarla de la base.
- (2) Limpie e inserte el mango de la broca en el mandril portabroca hasta al fondo y seguidamente, hágalo retroceder aproximadamente 1/16" (aprox 2 mm).
- (3) Con la broca insertada y la llave de 16 mm sujetando el eje del inducido, utilice la llave de 23 mm para apretar firmemente el mandril portabroca en el sentido de las agujas del reloj (visto desde la parte inferior de la fresadora). (Fig. 3)
- (4) Cuando se utiliza la broca de mango de 1/4", reemplace el mandril portabroca equipado con una de las brocas de mango de 1/4" suministradas como accesorio estándar.

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de que el mandril portabroca esté firmemente insertado después de insertar una broca. De lo contrario, se podrían producir daños en el mandril portabroca.
- 2. Extracción de brocas Para extraer las brocas, invierta los pasos de instalación.




Fig. 2





Fig. 3

INSTALACIÓN DE LA CARCASA DEL MOTOR

ADVERTENCIA: Asegúrese de desconectar (OFF) el interruptor y de desenchufar la clavija del tomacorriente para evitar serios contratiempos.

- 1. Instalación de la carcasa del motor
- (1) Abra la palanca.
- (2) Mientras sostiene la base, inserte la carcasa del motor en la base alineando el pasador con la ranura de la base.
- (3) Confirme que el pasador y la ranura estén alineados. Gire la carcasa del motor en la base, en el sentido de las agujas del reloj.
- (4) Cierre la palanca de bloqueo.



PRECAUCIÓN:

Procure fijar la palanca de bloqueo sin usar una fuerza excesiva. La aplicación de una fuerza excesiva producirá daños a la base. No deje que la carcasa del motor se mueva en la base mientras se fija la palanca. Para ajustar la fuerza de fijación de la palanca, abra ésta y gire la tuerca de perilla en pequeños incrementos. La palanca se aprieta al girar la tuerca de perilla en el sentido de las agujas del reloj, y se afloja girándola en sentido contrario.

CÓMO USAR LA FRESADORA

ADVERTENCIA: Asegúrese de desconectar (OFF) el interruptor y de desenchufar la clavija del tomacorriente para evitar serios contratiempos.


- 1. Ajuste de la profundidad de corte
- (1) Coloque la herramienta sobre una superficie de madera plana.
- (2) Abra la palanca y gire la carcasa del motor hasta que la broca haga un contacto ligero con la superficie plana. (Fig. 5)
- (3) Fije la palanca hasta el punto en que se escucha un chasquido. (Fig. 6)

NOTA:

La carcasa del motor se puede asegurar temporalmente fijando la palanca (la carcasa del motor no se desliza hacia abajo por su propio peso).

Si la carcasa del motor se deslizara hacia abajo, realice los ajustes apretando la tuerca de perilla.

La palanca se aprieta al girar la tuerca de perilla en el sentido de las agujas del reloj, y se afloja girándola en sentido contrario.



- (4) Sujetando ligeramente la base, gire la carcasa del motor en el sentido de las agujas del reloj hasta que la línea de índice de la carcasa del motor quede frente a la profundidad deseada indicada en el anillo graduado. (Fig. 5)
- (5) Cierre firmemente la palanca.
- Ajuste de la velocidad de rotación (Modelo M12VC solamente)

El modelo M12VC dispone de un sistema de control electrónico que permite los cambios progresivos de rpm.

Tal como se puede observar en la Fig. 7, la posición "1" del cuadrante es para la velocidad mínima, y la posición "6", par ala velocidad máxima.

Centrado del adaptador de guía de la plantilla




Fig. 7

ADVERTENCIA: Asegúrese de desconectar (OFF) el interruptor y de desenchufar la clavija del tomacorriente para evitar serios contratiempos.

- Afloje los 2 tornillos del adaptador de guía de la plantilla hasta que ceda el adaptador de guía de la plantilla. (Fig. 8)
- (2) Inserte el calibrador de centrado a través del orificio del adaptador de la guía de la plantilla y en el mandril portabroca. (Fig. 9)
- (3) Apriete el mandril portabroca con la mano.
- (4) Apriete la palanca. (Esto permite alinear el centro del adaptador de guía de la plantilla).
- (5) Apriete los tornillos del adaptador de guía de la plantilla, y extraiga el calibrador de centrado.
- 4. Cómo guiar la fresadora
- Guía de plantilla (M12VC, M12SC: Accesorio opcional)

Utilice la guía de plantilla cuando se emplee una plantilla para producir un gran número de productos de forma idéntica. (Fig. 10) Tal como se muestra en la Fig. 11, instale insertando la guía de plantilla en el orificio central del adaptador de guía de la plantilla y asegúrela en su lugar con la contratuerca. Una plantilla es un molde de perfil hecho de madera contrachapada o madera delgada. Al hacer una plantilla, preste especial atención a los puntos descritos abajo e ilustrados en la Fig. 12.




Fig. 8




Fig. 10

Cuando se utiliza la fresadora a lo largo del plano interior de la plantilla, las dimensiones del producto acabado serán menores que las de la plantilla en una cantidad igual a la dimensión "A", la diferencia entre el radio de la guía de la plantilla y el radio de la broca. Lo inverso sucede cuando se utiliza la fresadora a lo largo del exterior de la plantilla.

Asegure la plantilla a la pieza de trabajo. Haga avanzar la fresadora de manera que la guía de la plantilla se mueva a lo largo de la plantilla, como se muestra en la Fig. 12.

- (2) Guía recta (accesorio opcional) Utilice una guía recta para biselar y cortar ranuras a lo largo de la parte lateral de los materiales.
- Inserte la barra de guía en el orificio del sujetador de la barra y, a continuación, apriete ligeramente los 2 pernos de aletas
 (A) de la parte superior de dicho sujetador.
- ② Inserte la barra de guía en el orificio de la base y, a continuación, apriete firmemente los 2 tornillos de cabeza hueca hexagonal (accesorios estándar).
- 3 Utilice el tornillo de alimentación para realizar ajustes precisos de las dimensiones entre la broca y la superficie de la guía y, a continuación, apriete firmemente los 2 pernos de aletas (A) de la parte superior del de cabeza sujetador de la barra y el perno de aletas (B) de fijación de la guía recta. (Fig. 13)
- 4 Como se muestra en la Fig. 14, asegure firmemente la parte inferior de la base a la superficie procesada de los materiales. Haga avanzar la fresadora mientras mantiene el plano de la guía sobre la superficie de los materiales.
- 5. Corte




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13



Fig 14

ADVERTENCIA:

- Utilice protectores para los ojos mientras opera la herramienta.
- Mientras opera la herramienta, mantenga sus manos, cara y otras partes del cuerpo alejados de las brocas y otras piezas de rotación.

- Al conectar la alimentación, la broca debe estar separada de los materiales que se van a cortar. (Fig. 15)
- Luego encienda la herramienta y espere hasta que la broca alcance la velocidad total.
- (3) La broca gira en el sentido de las agujas del reloj (dirección de la flecha indicada en la base). Para una máxima efectividad de corte, observe las direcciones de avance mostradas en la Fig. 16.




Fig. 15



Fig. 16

NOTA:

- Mover la herramienta hacia adelante a una velocidad excesiva podrá producir una calidad de corte deficiente, o daños en la broca o el motor. Mover la herramienta hacia adelante a una velocidad muy lenta podrá quemar e indentar el corte.
 - La velocidad de avance apropiada del tamaño de la broca, de la clase de pieza de trabajo y de la profundidad de corte.
 - Antes de empezar a trabajar en la pieza de trabajo real, se recomienda realizar un corte de prueba sobre un trozo de madera que no necesite.
 - Esto le permitirá saber con exactitud cómo se realizará el corte y verificar también las dimensiones.
- Las anormalidades y las sobrecargas harán que se active el protector de sobrecarga, y la operación se parará. Quite la carga inmediatamente, desconecte la alimentación, y vuélvala a conectar. Entonces se restablecerá la velocidad de rotación normal.
- No utilice un generador de energía como fuente de alimentación. La velocidad de rotación podría fluctuar.
- Cuando se utiliza una guía recta, asegúrese de instalarla sobre el lado derecho de la dirección de avance. Esto le ayudará a mantenerla a ras con el lateral de la pieza de trabajo.

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

ADVERTENCIA: Antes de realizar el mantenimiento o la inspección de la amoladora, cerciórese de OFF la alimentación y de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente.

1. Inspección de los tornillos Inspeccione regularmente todos los tornillos y asegúrese de que estén completamente apretados. Si hay algún tornillo flojo, apriételo inmediatamente.

ADVERTENCIA: La utilización de este fresadora con tornillos flojos es extremadamente peligroso.

Inspección de la escobillas (Fig. 17)
El motor utiliza escobillas de carbón, que
son piezas fungibles. Reemplace las
escobillas por otras nuevas cuando se hayan
desgastado hasta su límite. Mantenga
siempre limpias las escobillas para asegurar
que se deslicen libremente dentro de los
portaescobillas.




Fig. 17

PRECAUCIÓN: La utilización de esa ranuradora con escobillas desgastadas más allá del límite dañará el motor.

NOTA: Utilice las escobillas HITACHI Núm. 43 indicadas en la Fig. 17.

- Reemplazo de las escobillas
 Quite la tapa de la escobilla (Fig. 18) con un
 destornillador de punta plana. La escobilla
 podrá extraerse fácilmente.
- 4. Mantenimiento y reparación
 Todas las herramientas eléctricas de calidad
 requieren de vez en cuando el servicio de
 mantenimiento o el reemplazo de piezas
 debido al desgaste producido durante la
 utilización normal. Para asegurarse de que
 solamente se utilicen piezas de reemplazo
 autorizadas, todos los servicios de
 mantenimiento y reparación deberán
 realizarse SOLAMENTE EN UN CENTRO DE
 REPARACIONES AUTORIZADO POR
 HITACHI.



Fig. 18

Lista de repuestos

PRECAUTION: La reparación, modificación e inspección de las herramientas eléctricas Hitachi deben ser realizadas por un Centro de Reparaciones Autorizado por Hitachi.

Esta lista de repuestos será de utilidad si es presentada junto con la heramienta al Centro de Reparaciones Autorizado por Hitachi para solicitar la reparación o cualquier otro tipo de mantenimiento. En el manejo y el mantenimiento de las herramientas eléctricas, se deberán observar las normas y reglamentos vigentes en cada país.

Lista de repuestos

A: Nº. îtem

B: Nº. codigo

C: N°. usado

D: Observaciones

PRECAUTION: La reparación, modificación e inspección de las herramientas eléctricas Hitachi deben ser realizadas por un Centro de Servicio Autorizado de

> Esta lista de repuestos será de utilidad si es presentada junto con la heramienta al Centro de Servicio Autorizado de Hitachi para solicitar la reparación o cualquier otro tipo de mantenimiento.

> En el manejo y el mantenimiento de las herramientas eléctricas, se deberán observar las normas y reglamentos vigentes en cada país.

MODIFICACIONES:

Hitachi Power Tools introduce constantemente mejoras y modificaciones para incorporar los últimos avances tecnológicos.

Por consiguiente, algunas partes (por ejemplo, números de códigos y/o diseño) pueden ser modificadas sin previo aviso.

ACCESORIOS

ADVERTENCIA: SIEMPRE utilice únicamente repuestos y accesorios autorizados por HITACHI. NO utilice NUNCA repuestos o accesorios no previstos para usar con esta herramienta. Si tiene dudas en cuanto a la seguridad de usar determinado repuesto o accesorio junto con su herramienta, póngase en contacto con HITACHI. La utilización de otros accesorios puede resultar peligrosa y causar lesiones o daños mecánicos.

NOTA:


Los accesorios están sujetos a cambio sin ninguna obligación por parte de HITACHI.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Modelo M12VC, M12SC
- (1) Mandril portabroca de 1/4" (N° de código 323-293)
- (2) Adaptador de guía de plantilla (se fija a la fresadora) (N° de código 323-272)
- (3) Calibrador de centrado (N° de código 323-296)
- (4) Llave de 16 mm (N° de código 323-294)
- (5) Llave de 23 mm (N° de código 323-295)

Modelo KM12VC, KM12SC


- (1) 1/4" Mandril portabroca (N° de código 323-293)
- (2) Adaptador de guía de plantilla (se fija a la fresadora) (N° de código 323-272)
- (3) Calibrador de centrado (N° de código 323-296)
- (4) Llave de 16 mm (N° de código 323-294)
- (5) Llave de 23 mm (N° de código 323-295)
- (6) Base secundaria del orificio grande (N° de código 323-297)
- (7) Guía de plantilla (Véase Fig. 19)
- (8) Contratuerca (N° de código 323-305)
- (9) Cubierta de virutas (N° de código 323-
- (10) Caja (N° de código 323-358)




Code No.	А	В	С					
000 000	1/4"	5/16"	5/32"					
323-298	(6,5 mm)	(8 mm)	(4 mm)					
222 200	9/32"	3/8"	5/16"					
323-299	(7 mm)	(9,5 mm)	(8 mm)					
222 200	11/32"	7/16"	5/32"					
323-300	(8,7 mm)	(11,1 mm)	(4 mm)					
202 204	13/32"	1/2"	5/16"					
323-301	(10,3 mm)	(12,7 mm)	(8 mm)					
202 202	17/32"	5/8"	9/16"					
323-302	(13,5 mm)	(16 mm)	(14,3 mm)					
222 202	21/32"	3/4"	9/16"					
323-303	(16,6 mm)	(19,1 mm)	(14,3 mm)					
222 204	5/8"	51/64"	9/16"					
323-304	(16 mm)	(20,2 mm)	(14,3 mm)					

ACCESORIOS OPCIONALES de venta por separado

- (1) Juego de guía recta (N° de código 323-342)
 - ①Sujetador de barra (N° de código 323-343)
 - ②Tornillo de avance (N° de código 956-793)
 - ③Perno de aletas (N° de código 301-806)
 - (4) Barra de guía (N° de código 323-345)
 - ⑤Guía recta (N° de código 323-344)






(2) Juego de colector de polvo (N° de código 323-346)




NOTA:

Las especificaciones están sujetas a cambio sin ninguna obligación por parte de HITACHI.

۵	M5 × 12 M5 × 6 "60-52" "37-46, 49-56" 1/4" 5MM M5 × 10 MMS × 10 16MM 23MM
ပ	200
В	41 323.261 42 323.261 44 45 323.265 46 949.332 47 323.272 48 323.272 50 959-148 51 323.272 52 323.268 54 323.293 56 323.293 57 323.293 58
۵	M4 × 12 M4 × 16 M4 × 16 M4 × 12 M4 × 12 M12VC M12VC M12SC M5 × 8 20, 21" 20, 21" 120V "28" M5 × 60 120V "27, 33" 6004VVCMPS2L
В	2 307-081 3 323-267 4 3 323-267 7 317-333 9 500-5392 10 998-051 11 398-307 12 307-081 13 307-081 14 2 323-273 14 2 323-273 14 2 323-273 14 2 323-273 14 2 323-273 14 3 307-081 16 998-063 17 980-063 18 998-063 19 998-063 20 957-061 21 323-266 22 307-093 23 307-093 24 308-68U 25 307-093 26 307-093 27 323-266 38 323-265 39 323-265 30 323-2





B C D	4 949-560 1 M10 5 323-278 1			323-277 1						323-269			3 323-275 1	949-337		323-293	323-298 1	323-299 1	323-300 1	323-301		323-303 1	323-304		323-296 1			944-459 1	323-297 1	0 949-818 2 M5×10							
Р	84	98	87						93	94	96	50 10	66	0 6	,37-46, 49-56" 10i		502	502	502	502	502			200	504	20 00	20.			51	51			(1	. 1Z		
ပ	1 2	1 -	_	_	2 3 M5×12		4 2 M5×6	.	_	- 1	. 1					-	1	1	_	_	- 1	_	3 2 M6×40	1 2	2 5		1	6 1 M5×15	-	1	-	_	- 5	- (1 3 M4×12 2 1		-
В	1 323-261	3 22 2	4			47 323-272						3 323-268					2 323-286			•					70 323-262									.,,	81 305-691	, ,)
D	M4 × 15	7	4	M4×16		M4×6		4	Ω	<u>ا</u> م			KM12SC		2	9	9	9		M5×8 6		9	9	9	7 808\\\(C3PS2 7		120V "28"		120V "27, 33"		6004VVCMPS2L 7	7		1/2" 8	00 00	0	M6 × 40
S	m m) -	_	2	_		_		_	_ '	2	7 -		-	_	_	7	7	7	7	_	7	_	_		- 2	-	7	_	_	_	_	_	ς,		-	. 2
В	307-365	323-267	323-266		937-631	317-333	938-051	200-399Z	959-141	938-307	981-373				955-509	980-083	935-829	999-043	957-051	938-477	323-256	930-106			307-093	930-703	340-595D	943-430	360-668U	323-255	600-4VV	323-257	323-258		323-260	323-259	323-263
∢	۲ ,	1 M	4	Ŋ	9	7	∞ ·	o :	9	=	12	2.5	177	4 5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	22	26 77	28	29	30	31	32	33	34	32	36	38	8 6	40

WARNING:

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known [to the State of California] to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

AVERTISSEMENT:

La poussière résultant d'un ponçage, d'un sciage, d'un meulage, d'un perçage ou de toute autre activité de construction renferme des produits chimiques qui sont connus [par l'Etat de Californie] pour causer des cancers, des défauts de naissance et autres anomalies de reproduction. Nous énumérons ci-dessus certains de ces produits chimiques:

- Plomb des peintres à base de plomb,
- Silice cristalline des briques et du ciment et autres matériaux de maçonnerie, et
- Arsenic et chrome du bois d'oeuvre traité chimiquement.

Le risque d'exposition à ces substances varie en fonction de la fréquence d'exécution de ce genre de travail. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques, travailler dans un lieu bien ventilé, et porter un équipement de protection agréé, par exemple un masque anti-poussière spécialement conçu pour filter les particules microscopiques.

ADVERTENCIA:

Alogunos polvos creados por el lijado mecámico, el aserrado, el esmerilado, el taladrado y otras actividades de construcción contienen sustancias químicas conocidas [por le Estado de California] como agentes cancerígenos, defectos congénitos y otros daños reproductores. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- El plomo de las pinturas a base de plomo,
- El sílice cristalino de los ladrillos y cemento y otros productos de mampostería, y
- El arsénico y el cromo de la madera tratada químicamente.

El riesgo resultante de la exposición varía según la frecuencia con que se realiza este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a esta sustancias químicas: trabaje en un lugar bien ventilado y realice el trabajo utilizando el equipamiento apropiado, tal como las máscares para el polvo especialmente diseñados para eliminar las partículas minúsculas.

Issued by

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Distributed by

3950 Steve Reynolds Blvd. Norcross, GA 30093

@Hitachi Koki Canada Co.

6395 Kestrel Road Mississauga ON L5T 1Z5 405 Code No. C99133061 Printed in China